



Freude am Fahren

BMW Externes CD-Laufwerk

BMW external CD drive

Lecteur CD externe BMW

Lettore CD esterno BMW

Lector de CD externo BMW

Leitor de CD externo BMW

Внешний CD-привод BMW

BMW extern CD-enhet

BMW extern cd-station

BMW外接CD驱动器

BMW外付けCDドライブ

**BEDIENUNGSANLEITUNG.
ORIGINAL BMW ZUBEHÖR.**

BMW外付けCDドライブ 取扱説明書

目次

基本的な注記	68
記号の凡例	68
安全注意事項	69
電磁両立性	69
システム要件	70
記憶媒体	70
オーディオファイル	70
マルチセッションCD	70
CDのファイルシステム	70
曲目とフォルダー名	71
操作	71
CDの出し入れ	71
ディスプレイの表示	71
問題が生じたときは	72

基本的な注記

BMWはBMWによって安全性、機能、持続性に関してテストされ許可された部品とアクセサリのみご使用になるように推奨しています。

取扱説明書は装置の構成要素です。これには安全性や使い方についての重要な注意事項が記載されています。装置をお使いになる前に操作及び安全関連の全ての注意事項を把握してください。

この取扱説明書をCDドライブの使用前に注意してよく読んでください。操作時に疑問点が生じた場合は、当製品をお買い上げになったBMWディーラーまでお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。

装置はここに説明された通りに、規定の用途のみのためにご使用ください。

装置を第三者に譲渡するときは全ての文書を一緒に引渡してください。

記号の凡例



必ず守らなくてはならない警告を示しています。 ◀



特殊な内容に注意を促す注記を表しています。 ◀



注意事項の終わりを示します。

安全注意事項

ご自身の安全のためなのでその他の安全注意事項に従ってください。法規を必ずお守りください。



電子部品、付属ソフトウェア、配線の変更はこれらの機能やその他のネットワーク上の機器の機能に支障がありますのでお止めください。特に安全関連システムにも影響が及びます。

その場合は目的や規定に従った機能が不可能になったり車両の安全性にも危険が及ぶこととなります。

- 配線や電子部品、付属ソフトウェアには介入しないでください。
- 電子電気器の作業は資格のある技術ワークショップに行わせてください。◀



車載電子回路を変更すると運転認可が無効になります。◀



CDを運転中に操作すると交通状況に注意が向かなくなります。また、車両の制御もできなくなります。CDは車両が停止しているときのみ操作することができます。

CDドライブはクラス1のレーザー機器です。CDドライブのケースを開けると不可視レーザー光線が漏れます。このレーザー光線は網膜を損傷します。負傷の危険があります！ このケースは開かないでください。メンテナンスや修理は資格のある技術ワークショップに行わせてください。

運転中に車載情報システムや通信機器を操作すると、交通状況に注意が向かなくなります。また、車両の制御もできなくなります。この機器は交通状況からして可能な場合のみ操作してください。これが可能でない交通状況なら、交通ルールに従って停車し、車両が静止した状態で入力してください。車速50 km/hで走行していれば毎秒14 m進むことを念頭に置いてください。◀

電磁両立性

CDドライブの電磁両立性は最新版のECE-R 10規制に従ってテストし合格しています。

システム要件

使用できる記憶媒体

- CD-DA (デジタルオーディオ)
- CD-RとCD-RW

使用できるファイルシステム

- CD媒体用ISO 9660/Joliet
- UDF 2.0まで

対応データ形式

- MP3
- M4A
- MP4
- FLAC
- CDA

対応媒体

- オーディオCD
- リスニングブック(mp3エンコード)
- SACDのステレオトラック(オーディオCD対応)
- 拡張/混合モードCDのオーディオトラック



エンコーダーやサンプリング周波数、ボーレートの種類が多すぎて再生を保証できるとは限りません。◀

記憶媒体



CDにはフィルム、書き込んだステッカー、ラベルなどを貼り付けしないでください。これらのものは剥がれてCDドライブを破損しやすくなります。CDドライブはEN 60908規格CDの収録用のみです。従って最大厚み1.3 mmのCDしか使用できません。両面にデータを記憶させるなどのこれより厚いCDを挿入すると取り出せなくなり、CDドライブが破損します。直径8 cmのCDはアダプターを使用しても一切使用できません。直径12 cmの丸CDのみご使用ください。◀



容量700 MB以上の自分で焼き付けたCDやコピーしたCDを再生しようとするとう問題が発生します。◀



このCDドライブはマルチチャンネルオーディオフォーマットのオーディオCDを再生できます。◀

オーディオファイル

再生用に自分で作成したり再生できるオーディオファイルは著作権法により保護されています。多くの国では著作権者が事前に許諾しない限り私用であっても複製することは禁じられています。国別の著作権法規定について調べてお守りください。

マルチセッションCD

マルチセッションCDの場合はCDドライブがCDをいかに認識するかは最初のセッションで決まります。CDドライブはCDセッションを一つだけ再生し、この際オーディオファイルのCDセッションを優先します。

CDのファイルシステム

圧縮した曲ファイルをCDに焼き付けるときは表題をフォルダーの中で整理できます。

フォルダーにはサブフォルダ - が含まれる場合もあります。

CDの最大ディレクトリ深さは8レベルまでとなっています。

これよりサブフォルダーがあってもシステムは認識しません。

曲目とフォルダー名

圧縮した曲ファイルをCDに焼き付けるときは表題とフォルダー名しか付けることができません。RootディレクトリにMP3ないしWMAファイルが保存されていれば、Rootディレクトリもフォルダー扱いされます。

表題を付ける際の注意:

- 表題には少なくとも一文字必要。
- 表題の拡張子は対応しているオーディオ形式のものであること
.mp3など。

操作



マルチメディアシステムの操作については車両の取扱説明書に記載されています。◀

CDの出し入れ

入れる

- CDドライブの▲ボタンを押します。CDがすでに入っている場合はエジェクトされます。
- 印刷面を上にしてCDをスロットに入れます。CDドライブにCDが吸い込まれます。

取り出し

- CDドライブの▲ボタンを押します。CDがすでに入っている場合はエジェクトされます。
- エジェクトされたCDを手でCDスロットから取り出します。エジェクトされたCDを取り出さないでいてしばらくたつと、自動的に再度入ります。

ディスプレイの表示

- 車両のイグニッションをオンにします。
- 「メディア」 > **MEDIA** 「メディアソース」
MODE > 「ディスク」 ◎を選ぶ。
CDの第一曲から自動再生される。



🔍 CD上のフォルダーや曲目を検索するには「ディレクトリ検索」で行います。◀

問題が生じたときは

ディスプレイのメッセージ	方策
「デバイスが認識されません」	BMW認定ディーラーに直接お申し付けください。
「CDを入れてください」	入れた媒体のフォーマットが認識されていません。