

リペア マニュアル


左または右フロントサイドウォールのモール脱着/交換 (2 FRU)

51 13 091 | REP-REP-RAF5651-5113091 - V.5

51 13 091 左または右フロントサイドウォールのモール脱着/交換




取外し：



モール(1)下側のフェンダーを接着テープで保護する。
モール(1)を適切なツールで上方へ持ち上げて外す。



取付け：



モール (1) をクリップ留めする。